



Profesjonalny system pneumatycznego podawania pelletu - schemat instalacji.

1. Podawanie z magazynu od spodu, przez ssawkę, z separatorem pyłu z filtrem i automatycznym czyszczeniem.




Profesjonalny system pneumatycznego podawania pelletu - schemat instalacji

2. Podawanie z magazynu od góry przez Pająka mechanicznego, z separatorem pyłu z filtrem i automatycznym czyszczeniem.



Profesjonalny system pneumatycznego podawania pelletu - schemat instalacji

3. Podawanie z magazynu od góry przez Pająka mechanicznego, z separatorem pyłu BEZ filtra i automatycznego czyszczenia.



Profesjonalny system pneumatycznego podawania pelletu - schemat instalacji
4. Podawanie z magazynu od spodu przez ssawkę, z separatorem pyłu BEZ filtra i automatycznego czyszczenia.

